

Пароли

Для выполнения команд [Guardant API](#), изменяющих статус алгоритма, либо его содержимое, требуется указать пароль, предварительно заданный при включении сервиса(-ов). Для ввода паролей служат поля, расположенные напротив флагов, которые управляют тем или иным сервисом.

Поля ввода в секции **Пароли** становятся доступными при использовании [соответствующего сервиса](#).

Максимальная длина каждого пароля составляет 4 байта.

Постоянный/случайный пароль

Пароль для сервиса может быть постоянным, т. е. одинаковым для всех ключей, использующих данный алгоритм, либо случайным, т. е. для каждого следующего ключа, который прошивается данным шаблоном образа, автоматически задается случайный пароль.

Важно!

Использование случайных паролей предполагает работу **в режиме базы данных GrdUtil.exe**. Только в этом случае можно отследить, какой пароль был задан при программировании конкретного ключа, т. к. каждый факт прошивки ключа регистрируется в базе данных.

Для выбора вида пароля служит разворачивающийся список, расположенный напротив выбранного сервиса.

Списки в секции **Постоянный/случайный** пароль становятся доступными при использовании соответствующего сервиса.