

DeleteSPDongleByID

Функция DeleteSPDongleByID удаляет ключ с определенным ID ключа.

C

```
int __stdcall DeleteSPDongleByID(  
    uint32_t dongleID  
);
```

<i>dongleID</i>	ID ключа
-----------------	----------

[Набор ошибок Guardant SP](#)

Функция DeleteSPDongleByID удаляет ключ с определенным ID ключа. Функция предназначена для работы в режиме offline