
0001


Как проверить работу электронного ключа Guardant


После установки драйверов Guardant подсоедините носитель в USB-разъем компьютера.

Запустите программную диагностику ключей из меню "Пуск" - ("Настройка") - "Панель управления" - ("Система и безопасность") - "**Драйверы Guardant**".

В окне "Настройка драйвера Guardant" нажмите кнопку "**Диагностика**". Если электронный ключ виден в таблице, нажмите кнопку "**Полный отчет**".







Если **ключ Guardant виден** в "Утилите диагностики", можно сделать вывод, что электронный ключ **исправен и готов к работе**.

Если электронный ключ Guardant **не отображается** в "Утилите диагностики" - перейдите по этой ссылке.