

0001

Как проверить работу электронного ключа Guardant

После установки [драйверов](#) Guardant подсоедините носитель в USB-разъем компьютера.

Запустите программную диагностику ключей из меню "Пуск" - ("Настройка") - "Панель управления" - ("Система и безопасность") - "Драйверы Guardant".

В окне "Настройка драйвера Guardant" нажмите кнопку "Диагностика". Если электронный ключ виден в таблице, нажмите кнопку "Полный отчет".

Настройка драйвера Guardant

Драйвер Guardant: [v 7.0.190]

Выберите LPT порты, которые Вы хотите использовать и определите способ захвата каждого из портов принтера



LPT1 (378h)	Способ захвата порта принтера
	☒ Автоматический
Использовать этот порт?	☒ Захват LPT порта
☒ Да ☐ Нет	☒ Изменить IRQL на 2

Открыть порт принтера в течение секунд

☐ Запретить работу всех USB ключей

Диагностика

ОК Отмена



Если **ключ Guardant** **виден** в "Утилите диагностики", можно сделать вывод, что электронный ключ **исправен и готов к работе**.

Если электронный ключ Guardant **не отображается** в "Утилите диагностики" - перейдите по этой [ссылке](#).